# SIEMENS KLANGMEISTER RS 321

### Kundendienstschrift



# Allgemeine Angaben

Netzanschluß:

Wechselstrom 220 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme 16 W ohne Aussteuerung

90 W bei Nennleistung

Sicherungen:

Netz 220 V Skalenbeleuchtung

T 630 A ng T 630 mA

Endstufen

2 x T 2 A

Skalenbeleuchtung: 1 x 7 V/0,3 A

1 x 7 V/0,1 A Abstimmanzeige

1 x 10 V/0,05 A

Bestückung Rundfunkteil: 24 Transistoren 2 integrierte Schaltkreise

9 Dioden

1 Gleichrichter

Bestückung 15 Transistoren

CR-Teil: 1 integrierter Schaltkreis

13 Dioder

NF-Funktionstasten: Duplo, Quadrosound, Mono

TAI, Radio,

TA I + Radio = TB I

TA I und Radio nicht gedrückt = TA II/TB II

Bereichstasten: UKW, KW, MW, LW

Schieberegler: Volumen, Bässe, Höhen, Balance Wellenbereiche: LW 145 - 260 kHz

MW 510 - 1630 kHz KW 5,85 - 7,4 MHz UKW 87,5 - 104 MHz

Zwischenfrequenz:

AM - 460 kHz, FM - 10,7 MHz

Kreise:

AM = 4 + 1 PiezoFM = 10 davon 6 ZF

Plattenspieler:

Garard SB 25 MK IV

Cassettenrecorder

Chassis N 1000 ML 2 Geschwindigkeit 4,75 cm/s

Viertelspur Stereo

Cassetten C 30, C 60, C 90 Fe, Cr und Fe + Cr 6 Tasten (mechanisch): Aufnahme, Rücklauf, Vorlauf, Start, Stop mit Auswurf und

Pause

2 Tasten (elektrisch): Fe-Cr und Oszillator,

3stelliges Zählwerk

Elektronisch geregelter Motor mit Betriebs-

anzeige Autostop

AGFC\* = automatische Verstärkungsregelung mit pegelabhängiger Frequenzkorrektur

# Technische Daten/Rundfunk

### 1. HF-Teil (FM)

Empfindlichkeit:  $< 2 \mu V 26 dB (40 kHz Hub)$ 

Rauschzahl: < 7 KT o

Nachbarkanal-

selektion:> 30 dBSpiegelselektion:> 22 dBBandbreite:130 kHzObersprechdämpfung:> 30 dB

Geräuschspannungs-

abstand: > 48 dB

AM-Unterdrückung > 40 dB

Pilotunterdrückung: > 40 dB

Begrenzungseinsatz: < 8 µV

### 2. HF-Teil (AM)

Empfindlichkeit: LW 50 mW 10 dB Rauschabstand 40  $\mu$ V

MW 40  $\mu$ V KW 20  $\mu$ V

(über Kunstantenne gemessen)

Bandbreite: 3,5 kHz

Nachbarkanal-

selektion: 35 dB

# 3. NF-Teil

Ausgangsleistung 2 x 25 W Musikleistung

an 4  $\Omega$ : 2 x 15 W Sinus-Nennleistung/1 kHz/Kges < 1 %

Obertragungs-

bereich: 40 Hz - 15 kHz

Obersprechdämpfung: 1 kHz = 40 dB

Klirrfaktor: < 1 % bei Nennleistung

Fremdspannungs-

abstand:

> 50 dB bei Nennleistung (über TA II/TB II)

Eingangs-

empfindlichkeit: TA II/TB II = 150 mV (Nennleistung Stereo)

Eingangsimpedanz: TA II/TB II = 240 kOhm


Max. Eingangs-


spannung:


TA II/TB II = unbegrenzt

Ausgänge: Lautsprecher 4 – 16 Ohm
Stereokopfhörer 100 – 2000 Ohm

<sup>\*</sup> automatic gain and frequency response control







AD 1-1989/3

# Mechanische Einstellungen und Prüfungen:

Ausbau des kpl. Laufwerkes Verbindungskabel zum Gerät abstecken. (Eingang und Ausgang rechts und links, Betriebsspannung). Die 4 Sechskantschrauben am Gehäuse-boden unter der CR-Einheit herausdrehen. Einheit nach oben abheben.

Ausbau uer Cri-Piatine
Steckverbindungen lösen, die beiden Befestigungsschrauben des linken Haltewinkels lockern und Platine durch Wegdrücken des Winkels aushängen und herausnehmen.

Schmierung und Wartung
Es ist unbedingt darauf zu achten, daß kein Öl oder Fett an die Gummiandrucksrolle, Tonwelle, Antriebsriemen oder Umlenkrolle gelangt.
Es ist unbedingt darauf zu achten, daß kein Öl oder Fett an die Gummiandrucksrolle, Tonwelle, Antriebsriemen oder Umlenkrolle gelangt.
Nachdem das Laufwerk ausgebaut und die CR-Platine entfernt wurde, können die in Abb. 1 und 2 dargestellten Teile geschmiert werden.

Geeignet sind hierfür Sinterlageröl und Molykotepaste.

Auswecnsein der Antriebsriemen
Nach Lockern der Schwungscheiben — Lagerplatte ⑦ kann der Antriebsrriemen gewechselt werden. Das Achsspiel der Schwungscheibe soll 0,2 — 0,5 mm betragen und kann mit Schraube ® eingestellt werden (Schraube verlacken).

**Justierung des Andruckrollenhebels**In Stellung Wiedergabe, mit einer Federwaage an Achse ③ der Andruckrolle gemessen, soll der Andruck 370 — 450 p betragen. Durch Verbiegen der Feder ④ kann der richtige Andruck eingestellt werden.

rausentaste
Betätigung der Pausentaste muß die Gummiandruckrolle kurz vor Stillstand des rechten Wickeltellers von der Tonwelle abheben (Bandsalat). Justage durch Verbiegen des Winkels ③


# Elektrische Einstellungen und Prüfungen

20 kHz, Oszillograph. Gleichlaufmeßgerät (z. B. Woelke MT 102). Bezugscassette mit 3150 Hz Gleichlaufmeßteil, 333 Hz Vollpegel, 10 kHz Spalteinstellteil, Leerteil Fe und Cr.

Vorbereitung Die Recordereinheit muß auf einer Metall-Abschirmplatte stehen (Nachbildung der Bodenwanne). Bandführungen, Köpfe, und Werkzeuge entmagnetisieren.

Kontrolle von Drift und Gleichlauf Gleichlauf Gleichlaufmeßgerät an MP 21 und 18 - Masse - anschließen, CR starten und Drift ablesen  $\leq \pm 2\,\%$ o. Gleichlaufmeßcassette einlegen. Gleichlaufmeßgerät an MP 21 und 18 - Masse - anschließen, CR starten und Drift ablesen  $\leq \pm 2\,\%$ o. Abweichungen lassen sich am Motor  $\odot$  nachjustieren. Gleichlaufmessung erfolgt bei Bandmitte, in Stellung ungedämpft, bewertet. Beobachtung mindestens 15 sec., der schlechteste Wert - von Störungen abgesehen - gilt. Gleichlauf bewertet  $\leq \pm 0.3\,\%$ o.

Gleichlauf bewertet  $\leq +$  0,3 %. Ursachen von schlechtem Gleichlauf können z. B. sein: Ursachen von schlechtem Gleichlauf können z. B. sein: Verschmutzte oder eingedellte Gummiandrucksrolle, defekte Rutschkupplung oder Motorregelung, verbogene Tonwelle usw.






Abb. 2

Kopf-Spaltjustage

Das Band muß richtig am Kopf vorbeilaufen und darf sich an der oberen oder unteren Bandführung nicht wölben (Beobachtung mittels Lupe).

Gegebenenfalls Kopf durch vorsichtiges Verbiegen der Grundplatte ② justieren.

Gegebenenfalls Kopf durch vorsichtiges Verbiegen der Grundplatte ② justieren.

Zur Spaltjustage Bezugscassette (Spaltjustageteil) einlegen. Millivoltmeter mit Fremdspannungsfilter an MP 21- und 18-Masse — (linker Kanal)

MP 22- und 25-Masse — (rechter Kanal) anschließen, CR starten und Spaltjustageschraube ① langsam verdrehen, bis Maximalwert angezeigt

wird. Anschließend MP 21 und MP 22 verbinden (Mono) und Einstellung wiederholen (Schraube verlacken).

Die folgenden Messungen können für beide Kanäle gemeinsam sowie auch einzeln durchgeführt werden. MP ohne Klammer = linker Kanal, mit Klammer = rechter Kanal.

1. Einstellung der agfc Lötbrücken A und B auftrennen.

Lötbrücken A und B auftrennen.

Tongenerator über je einen Widerstand von R = 470 kOhm an MP 16- und 18-Masse — (sowie 27- und 25-Masse —) anschließen. Es werden also beide Kanäle gleichzeitig mit 775 mV bei f = 1 kHz eingespeist. Je ein Millivoltmeter mit Fremdspannungsfilter an MP 20- und 18-Masse — sowie (MP 23- und 25-Masse —) anschließen. Die Regler R 943 L, R 943 R sind so einzustellen, daß sich in jedem Kanal eine Spannung — sowie (MP 23- und 25-Masse —) anschließen.

von 1550 mv ± 50 mv einstellt. Es ist zu beachten, daß die Einstellzeit der Regelung etwa 15 sec. beträgt (Achtung: handempfindlich). Lötbrücken A und B wieder kurz-

2. Aufnahme Entzerrung
Gerät in Stellung Aufnahme schalten ohne Band. MP 39 und 40 (31 und 32) mit je einem Widerstand R = 5,6 kOhm ± 2 % überbrücken.
Oszillator abschalten (Lötbrücke "Osz." auftrennen). Tongenerator über einen Widerstand von 470 kOhm ± 2 % an MP 16- und 18-Masse —
Oszillator abschalten (Lötbrücke "Osz." auftrennen). Tongenerator über einen Widerstand von 470 kOhm ± 2 % an MP 16- und 18-Masse —
Oszillator abschalten (Lötbrücke "Osz." auftrennen). Tongenerator über einen Widerstand von 470 kOhm ± 2 % an MP 16- und 18-Masse —
Oszillator abschalten (Lötbrücke "Osz." auftrennen). Tongenerator über einen Widerstand von 470 kOhm ± 2 % an MP 16- und 18-Masse —
Oszillator abschalten (Lötbrücke "Osz." auftrennen). Tongenerator über einen Widerstand von 470 kOhm ± 2 % an MP 16- und 18-Masse —
Oszillator abschalten (Lötbrücke "Osz." auftrennen). Tongenerator über einen Widerstand von 470 kOhm ± 2 % an MP 16- und 18-Masse —
Oszillator abschalten (Lötbrücke "Osz." auftrennen). Tongenerator über einen Widerstand von 470 kOhm ± 2 % an MP 16- und 18-Masse —
Oszillator abschalten (Lötbrücke "Osz." auftrennen). Tongenerator über einen Widerstand von 470 kOhm ± 2 % an MP 16- und 18-Masse —
Oszillator abschalten (Lötbrücke "Osz." auftrennen). Tongenerator über einen Widerstand von 470 kOhm ± 2 % an MP 16- und 18-Masse —
Oszillator abschalten (Lötbrücke "Osz." auftrennen). Tongenerator über einen Widerstand von 470 kOhm ± 2 % an MP 16- und 18-Masse —
Oszillator abschalten (Lötbrücke "Osz." auftrennen). Tongenerator über einen Widerstand von 470 kOhm ± 2 % an MP 16- und 18-Masse —
Oszillator abschalten (Lötbrücke "Osz." auftrennen"). Tongenerator über einen Widerstand von 470 kOhm ± 2 % an MP 16- und 18-Masse —
Oszillator abschalten (Lötbrücke "Osz." auftrennen"). Tongenerator über einen Widerstand von 470 kOhm ± 2 % an MP 16- und 18-Masse —
Oszillator abschalten (Lötbrücke "Osz." auftrennen"). Tongenerator abschalten (Lötbrücke "Osz." auftrennen"). Tongenerator abschalten (Lötbrücke "Osz." auftrennen"). Tongenerato

Messungen beibehalten. f 60 Hz = Ausg. ca. 90 mV, bei f 15 kHz mit dem Höhenregler fo = R 940 L (fo = R 940 R) 850 mV einstellen.

3. Messung der Löschkopfspannung
An MP 12 und 10 - Masse - Millivoltmeter und Oszillograph anschließen. Die Spannung soll im Cr-Betrieb ≥ 65 V, und im Fe-Betrieb ≥ 40 V betragen. Die am Oszillographen beobachtete Kurvenform muß sinusförmig, ohne erkennbare Verformung sein. Die Frequenz beträgt

4. Wiedergabe — Entzerrung
Gerät in Stellung Wiedergabe schalten ohne Band. Tongenerator über einen Spannungsteiler 1 kOhm/10 Ohm ± 2 % an MP 15- und 13-Masse
(28- und 30-Masse —) und Millivoltmeter an MP 21- und 28-Masse — (22- und 25-Masse) anschließen.
(28- und 30-Masse —) und Millivoltmeter an MP 21- und 28-masse — (22- und 25-Masse) anschließen.
Für eine Ausgangsspannung von 45 mV wird eine Eingangsspannung vor dem Teiler von ca. 5 mV (1 kHz) benötigt. Der so erhaltene Eingangsspagel wird für die folgenden Messungen beibehalten.
Für eine Ausg. ca. 500 mV, f 15 kHz in Schalterstellung Fe = Ausg. ca. 60 mV, Schalterstellung Cr f 15 kHz = Ausg. ca. 45 mV.

5. Frequenzgang über Band MP 39 und 40 (31 und 32) mit je einem Widerstand R = 5,6 kOhm  $\pm$  2 % überbrücken.


Cr-Leerband einlegen (DIN-Leerband) und Cr-Taste drücken. Cr-Leerband einlegen (DIN-Leerband) und Cr-Taste drücken. Tongenerator über Vorwiderstand  $R=470~kOhm\pm2~\%$  an MP 16- und 18-Masse (27- und 25-Masse) anschließen und bei f=333~Hz einen Tongenerator über Vorwiderstand  $R=470~kOhm\pm2~\%$  an MP 16- und 18-Masse (27- und 25-Masse) anschließen und bei gleichem Pegel einige Pegel von ca. 95 mV einspeisen und einige Sekunden aufnehmen. Tongenerator auf 12,5 kHz umschalten und bei gleichem Pegel einige


Sekunden aumenmen.
Band zurückspulen, die 5,6 kOhm-Widerstände entfernen. Millivoltmeter am Ausgang MP 21- und 18-Masse (22- und 25-Masse) anschließen und Pegel der 333 Hz-Aufzeichnung ablesen. Dieser Wert ist Bezugspegel für die nächste Messung. Der 12,5 kHz-Pegel darf maximal + 0-6 dB


vom 333 Hz-regel abweichen.


Bei zu großem 12,5 kHz-Pegel ist die HF-Vormagnetisierung, gemessen an MP 17- und 18-Masse (25- und 26-Masse), um 1-2 mV/dB Abweichung zu erhöhen. Bei zu geringem 12,5 kHz-Pegel ist die HF-Vormagnetisierung um 1-2 mV/dB Abweichung zu verkleinern, der Klirrgrad (K<sub>3</sub>) einer 333 Hz Vollpegelaufnahme darf dabei nicht über 5 % steigen.

Einstellregler für HF-Vormagnetisierung Kanal links = R 908 L, Kanal rechts = R 908 R.









# Technische Daten/Cassettenrecorder:

Frequenzgang:

Fe 40 Hz - 13 kHz Cr 40 Hz - 15 kHz nach DIN 45 500/4

Geräuschspannungs-

Fe ≥ 52 dB Cr ≥ 54 dB

 $\leq$   $\pm$  0,3 % bewertet nach DIN 45 507

Gleichlauf: Drift:

 $\leq$   $\pm$  2  $^{0}$ / $_{0}$ 

f. C 60 < 90 sec.Umspulzelt:

Mikrofon 2 x 0,2 - 50 mV TA II/TB II 2 x 50 mA - 5 V Eingangs-empfindlichkeit:

Mikro 6,8 kOhm Eingangsimpedanz:

TA II/TB II 470 kOhm Eingangsimpedanz:

2 x 600 mV Ausgangsspannung:


Ausgangsimpedanz: 470 kOhm

# I. Lautstärke-Regler auf 0. Mit dem Regler R 720 Ruhestrom (über die Sicherungsschalter bei herausgenommener Sicherung gemessen) auf 10 mA einstellen. Mit dem Regler R 719 Mittenspannung auf UB einstellen.

### II. Abgleich-Tabelle

THE RESERVE THE PROPERTY OF TH	Einspeisung des HF-Signals	Modu- lation	Frequenz Meßsender	einstellung   Empfänger	Bereichtaste drücken	Abgleich- punkt	Abgleich auf bzw. Kreis verstimmen	Meß- art
AM/ZF	in die Antennenbuchse	AM m = 30°/a	1 MHz *	1 MHz	MW	L 317 L 318 L 314 L 313 L 315 C 3075 C 3075 C 3074 L 310 L 309 L 309 L 308 L 307 L 308 L 104 L 104 L 104 L 102 C 110 R 3020	Maximum	
KW-Osz. KW-Vorkr. MW-Osz. MW-Osz. MW-Ferr. LW-Osz. LW-Ferr.	üb. Kunstantenne a. d. Antennenb.		6 MHz 6 MHz 560 kHz 1580 kHz 560 kHz 1580 kHz 200 kHz 200 kHz	6 MHz 6 MHz 550 kHz 1580 kHz 560 kHz 1580 kHz 200 kHz 200 kHz	KW KW MW MW MW LW LW		n n	
	üb. Kunstant. a. d. Antennenb. oder						. р . п . и	
	über Koppel- spule in den Ferritstab						n n	
UKW-ZF	in die Antennenbuchse	UKW Hub 12,5 kHz	10,7 MHz	ca. 90 MHz	UKW		verstimmen (eindr.) Maximum  " " " 1:5 verstimmen Maximum bedämpfen (330 Ohm) Maximum Bedämpfg. aufheben Nulldurchgang	
UKW- Osz. UKW-	in die Antennenbuchse		103 MHz 88 MHz 88 MHz 103 MHz	103 MHz 88 MHz 88 MHz 103 MHz			Maximum "	Е
Zw. Kreis Rausch- regler	Z = 240  Ohm	Hub 5 kHz	97 MHz	97 MHz	NAMES OF STATE OF THE PROPERTY OF THE ACCOUNT OF THE TOTAL THE		Rausch-Minimum	D

<sup>\*</sup> Die Zwischenfrequenz 460 kHz (± 1 kHz) ist vom Keramik-Resonator bestimmt Es muß daher über die Eingangsfrequenz (1 MHz) abgeglichen werden. Die Meßsenderfrequenz ist mehrmals auf Maximum nachzugleichen.



- A) NF-Voltmeter parallel zum Lautsprecher schalten. Lautstärkeregler voll aufdrehen und den Abgleich bei 50 mW (ca. 0,45 Volt an 4,0 Ohm) durchführen.
- B) Röhrenvoltmeter oder hochohmiges Meßinstrument an die Punkte "B" und "E" über Trennwiderstände (47 kΩ) anschließen.
- C) Röhrenvoltmeter oder hochohmiges Meßinstrument an Meßpunkt "A" und Masse (Meßpunkt "G") anschließen.

  D) Wie Meßart B, jedoch ca. 1 Volt AVC einstellen, den Hub der FM-Modulation verringern und Rauschminimum nach Gehör einstellen.

Prüf- und Abgleichanweisung der Stereo-Platine 02831

### III. Abgleichtabelle


	Tongen Anschluß	Frequenz	Eingangs- pegel	Abgleich- Elemente	Abgleich auf	Meß- punkt	Pegelwert
19 kHz Abgleich	Punkt 7	19 kHz	40 mV	L 801	Maximum	M 1	über 47 pF maximale Spannung
38 kHz Abgleich	Punkt 7	19 kHz	40 mV	L 802	Maximum	M 2	über 47 pF maximale Spannung
Messen des Restpilot- tones	Punkt 7	19 kHz	40 mV			Punkt 1 und Punkt 2	25 mV gegen Masse

### Einstellung auf optimale Kanaltrennung

Die folgenden Einstellungen müssen mit Hilfe eines FM-Stereo-Prüfsenders vorgenommen werden. Notfalls eignet sich hierfür auch der Empfang eines Stereo-Versuchsprogrammes.

Antennen-Eingangsspannung des Empfängers auf 1 mV einstellen; linken Kanal des Prüfsenders modulieren, bei gleichzeitigem Messen Antennen-Eingangsspannung des Einprangers auf i mit einstellen; linken kanal des Prutsenders modulieren, bei gleichzeitigem Messen der NF-Ausgangsspannung des rechten, unmodulierten Kanals. Mit L 801 optimale Kanaltrennung, d.h. minimale Ausgangsspannung des unmodulierten Kanals einstellen, Kontrolle der Kanaltrennung auch im anderen Kanal vornehmen. Als Modulationsfrequenz 1 kHz benutzen. Das Verhältnis der Ausgangsspannungen des modulierten Kanals zu der des unmodulierten Kanals muß in beiden Fällen mindestens 30 dB betragen.

Mit R 805 Stereoeinsatzpunkt bei 6 % Pilottonhub einstellen.



# Reparatur-Hinwels

Beim Austausch eines Tastenschiebers oder des Netzschalters ist wie folgt zu verfahren:

### Austausch eines Tastenschiebers

Tastenverriegelungsblech (von der Chassisvorderseite zugänglich) bei der mittleren Taste abheben und Verriegelungsnase ca. 3 mm nach links bis zum Anschlag verschieben. Dadurch werden alle Tastenschieber gelöst und können bis auf die Netztaste und die Stereo-Taste nach vorn herausgezogen werden.

ACHTUNG! Vor Auslösen der Tastenverriegelung sollen alte Tasten in Ruhestellung sein.

Der Zusammenbau des Schalters geht in umgekehrter Reihenfolge vor sich. Es ist darauf zu achten, daß nach Verriegelung der Tastenschieber das Sicherungsblech bei der mittleren Taste wieder sicher eingerastet ist und die Druckfeder exakt auf dem Sicherungsblech zwischen beiden Nasen aufliegt.

Polystyrol-Tastenkappe entfernen, Benzingsicherung und Druckfeder am Schaltschieber entfernen und Schränklaschen an Schalterwanne lösen. Netzschalteranschlüsse an Platine auslöten und Netzleitung ablöten. Netzschalter kann aus der Schalterwanne noch oben gehoben werden. Das Einsetzen eines neuen Netzschalters geht in umgekehrter Reihenfolge vor sich.

# Austausch des Stereo-Tastenschiebers

Druckfeder und Tastenverriegelung abheben. Hinteres Verriegelungsblech ca. 3 mm nach links schieben. Der Tastenschieber kann dann nach vorn herausgezogen werden. Der Einbau eines neuen Tastenschiebers geht in umgekehrter Reihenfolge vor sich.

Wichtiger Hinweis! Bei Störungen durch UKW-Orts-Sender (Mehrfachempfang) beiliegenden Stecker in die schmalen Schlitze auf der Antennenbuchsenplatte (Rückseite des Gerätes) stecken.